



CRX505A
LANGATON LÄMPÖMITTARI
Alkuperäinen käyttöohje

FI

Onnittelut tämän laadukkaan CRX-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

OMINAISUUDET

Kuusi painiketta: SNOOZE (näytön alla), TIME, DOWN, UP, ALARM ja MEM (takana)
Yksi langaton lähetin

Näyttää ajan tunteina (12/24h), minuutteina ja sekunteina

Sisä- ja ulkolämpötila (C / F)

Lämpötila-alueet: sisällä 0–50 °C, ulkona -40 – +70 °C

Hälytys- ja torkkutoiminto

Oletusarvot: hälytysaika 00:00, lämpötilayksikkö: °C, ajannäyttö: 24 h

Lähettimessä on lämpötilanäyttö.

Koko: 6,8 x 2,2 x 13 cm

Pääyksikkö toimii 2 x AAA-paristolla ja lähetin 2 x AA-paristolla (eivät sisä ly pakkaukseen).

KÄYTTÖÖNOTTO JA SIGNAALIN VASTAANOTTO

Asenna laitteeseen paristot oikeinpäin. Näyttö käynnisty ja näyttää kaikki tietokentät kolmen sekunnin ajan.

Äänimerkin jälkeen näyttö siirtyy normaaltilaan ja tarkistaa lämpötilan.

Tämän jälkeen lämpömittari siirtyy automaattisesti signaalin vastaanottotilaan kolmeksi minuutiksi. Signaalikuvake vilkkuu.

Käynnistä signaalin vastaanotto uudelleen kolmeksi minuutiksi pitämällä UP-painiketta

pa nettuna.

Signaalin vastaanotto kytkeytyy päälle kolmeksi minuutiksi joka tunti, jos lämpömittari ei ole vastaanottanut signaalia.

Jos nykyiselle kanavalle ei vastaanoteta tehotasta signaalia samalla ID-koodilla tunnissa, vastaanotto kytkeytyy päälle kolmeksi minuutiksi poistaakseen ID-koodin. Lämpötilanäyttö palaa, kun oikea signaali taas vastaanotetaan. Jos signaalia ei vastaanoteta, vastaanotto käynnistyy kolmeksi minuutiksi joka tunti.

Hälytysasetukset

Siirry hälytysnäkymään painamalla ALARM-painaiketta.

Kytke hälytys päälle tai pois päältä painamalla hälytysnäkymässä UP-painiketta. Soittokellosymboli tulee näkyviin, kun hälytys on käytössä.

Aseta hälytysaika pitämällä ALARM-painiketta pa nettuna. Asetettava a kayksikkö vilkkuu. Asetusjärjestys: tunti; minuutti; poistu takaisin hälytysnäkymään.

Hälytys soi kaksi minuuttia. Kun hälytsääni soi, paina SNOOZE-painiketta näytön alapuolella, jotta saat viiden minuutin torkkuajan tai paina mitä tahansa muuta painiketta sammuttaaksesi hälytyksen.

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

Painike		TIME	ALARM	DOWN	UP	MEM
Näkymä			Vaihda hälytysnäytöön	°C/°F	Vaihda 12/24 tunn n näytön välillä	Näytää tallennetut tiedot
Normaali näkymä	Paina					
	Pidä painettuna 2 s	Siiirty ajan asetuksiin, asetettava aikayksikkö vilkkuu.	Siiirty hälytys-asetuksiin		Vastaanota signaali	Tyhjennä tallennetut tiedot
Ajan asetukset	Paina	Vahvista ajan asetukset		Yksi yksikkö taaksepäin	Yksi yksikkö eteenpäin	
	Pidä painettuna 2 s			8 yksikköä sekunnissa taaksepäin	8 yksikköä sekunnissa eteenpäin	
Hälytys-asetukset	Paina		Vahvista hälytyksen asetukset:	Yksi yksikkö taaksepäin	Yksi yksikkö eteenpäin	
	Pidä painettuna 2 s			8 yksikköä sekunnissa taaksepäin	8 yksikköä sekunnissa eteenpäin	

Copyright © 2022 Isojoen Konehalli Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisälön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Isojoen Konehalli Oy:n myöntämää kirjallista lupaa. Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan se laisenaan eikä sen tarkkuudesta luotettavuudesta tai sisällöstä anneta minkään suoraa tai epäsuoria takuita eikä nimenomaan estää taata sen markkinatuottua tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen eikä pakottavalla lainsäädännöllä ole tosin määrätty. Asiakirjassa olevat kuvat ovat viiteitä ja saatavat poiketa toimitustesta tuo teesta. Isojoen Konehalli Oy kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia tuotteeeseen ja tähän asiakirjaan milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli tuoteen teknisiä ominaisuuksia tai käyttöominaisuksia muutetaan ilman valmistajan suostumusta EU-vaatimustenmukaisuusvaatimus lakkaa olemasta volmassa ja takuu raukeaa. Isojoen Konehalli Oy ei vastaa laitteen käytöstä aiheutuvista välttämistä tai välillisistä vahingoidista.



CRX505A
TRÄDLÖS TERMOMETER
Bruksanvisning (Översättning av originalinstruktionerna)

SV

Vi gratulerar Dig till valet av denna CRX-produkt av god kvalitet. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner.
Spara instruktionerna för senare behov.

FUNKTIONER

Sex knappar: SNOOZE (knapp framsida), TIME, DOWN, UP, ALARM och MEM (på baksidan)

En trådlös sändare

Visar tid (12/24h) i timmar, minuter och sekunder

Inomhus- och utomhustemperatur (C / F)

Temperaturområde: inomhus 0–50 °C, utomhus -40 – +70 °C

Larm och larmrepetition

Standardvärdet: larmtid 00:00, temperaturenhet: °C, tidssystem: 24h

Sändaren är utrustad med en separat temperaturdisplay.

Storlek: 6,8 x 2,2 x 13 cm

Huvudenheten kräver 2 x AAA-batterier och sändaren 2 x AA-batterier (ingår ej).

SÄTTA PÅ OCH TA EMOT SIGNAL

Sätt i batterierna, se till att polerna + och - är korrekt placerade. Displayen slås på och visar alla fält under tre sekunder.

Efter en ljudsignal ställs displayen in på normalläge och kontrollerar temperaturen.

Därefter ställs termometern automatiskt in på RF-mottagningsläge i tre minuter. En signalikon blinkar.

Håll ned UP-knappen för att registrera RF-signalen igen under tre minuter i normalläge.

Mottagning av signal slås på under tre minuter varje tredje om termometern inte har fått någon signal.

Om ingen effektiv signal med samma ID-kod tas emot för den aktuella kanalen inom en timme, kommer mottagningen att slås på under tre minuter för att radera ID; temperaturvisningen kommer tillbaka när korrekt signal tas emot igen. Om ingen signal registreras kommer mottagning att slås på under tre minuter varje timme.

Larminställningsläge

I normal vy, tryck på ALARM för att öppna larmvyn.

I larmvyn, tryck på UP för att slå på eller av larmet. En klocksymbol visas när ett larm är inställt.

Håll ned ALARM-knappen för att ställa in larmet. Den tidsenhet som ska ställas in blinkar. Inställningssekvensen är: timme; minut; återgå till larmvyn.

Tryck på ALARM för att bekräfta larminställningen.

Larmet kommer att ringa i två minuter. När det ringer kan du trycka på snoozeknappen under displayen för en fem minuters snoozeperiod, eller trycka på vilken knapp som helst för att stänga av larmet.

KNAPPFUNKTIONER

Läge	Tryckknapp	TIME	ALARM	DOWN	UP	MEM
Normal vy	Tryck		Övergå till larmvisnings-läge	°C/°F	Växla mellan 12/24-timmars-visning	Visa sparad data
	Håll ned 2 s	Gå till tidsinställnings-läge, Den tidsenhet som ska stå las in blinkar.	Gå till larminställningsläge		Registrera RF-signal	Rensa historik
Tidsinställnings-läge	Tryck	Bekräfta tidsinställning		En enhet bakåt	En enhet bakåt	
	Håll ned 2 s			8 enheter/sek bakåt	8 enheter/sek. bakåt	
Larminställnings-läge	Tryck		Bekräfta larminställning	En enhet bakåt	En enhet bakåt	
	Håll ned 2 s			8 enheter/sek bakåt	8 enheter/sek. bakåt	

Copyright © 2022 Isojoen Konehalli Oy. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken form helst utan skriftlig tillstånd från Isojoen Konehalli Oy är förbjuden. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom det som stadgas i tillämpning tvingande lagstiftning ges inga direkta eller indirekta garantier av något slag inklusive garantier gällande marknadsförbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål vad gäller riktighet till förlighet eller innehåll av detta dokument. Bilderna i detta dokument är riktgivande och inte nödvändigtvis motsvarar den levererade produkten. Isojoen Konehalli Oy utvecklar ständigt sina produkter och förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i produkten och detta dokument utan föregående meddelande. EU-forskriften om överensstämmelse och garantin upphör att gälla om produkternas tekniska eller andra egenskaper ändras utan tillverkarens tillstånd. Isojoen Konehalli Oy är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador som uppstår pga användning av produkten.



CRX505A
WIRELESS THERMOMETER
Instruction manual (Translation of the original instructions)

EN

Congratulations for choosing this high-quality CRX product. Read the instruction manual carefully before using the appliance and follow all given instructions. Save the instructions for further reference.

FEATURES

Six buttons: SNOOZE (front key), TIME, DOWN, UP, ALARM and MEM (at the back)

One wireless transmitter

Displays: time (12/24h) in hours, minutes and seconds

Indoor and outdoor temperature (C/ F)

Temperature range: indoors 0–50 °C, outdoors -40 – +70 °C

Alarm and snooze

Default values: Alarm time 00:00, Temperature unit: °C, Time system: 24h

Transmitter is equipped with a separate temperature display.

Size: 6.8 x 2.2 x 13 cm

Main unit requires 2 x AAA and transmitter 2 x AA (not included).

TURNING ON AND RECEIVING RF SIGNAL

Insert the batteries, ensure that the + and - terminals are aligned correctly. The display turns on and shows all fields for three seconds. After a "beep" sound the display enters into the normal mode and checks temperature.

Then the thermometer will enter into RF receiving state automatically for 3 minutes. A signal icon will flash.

Press and hold "UP" to register RF again for 3 minutes under normal mode.

RF receiving will turn on for 3 minutes every hour if the thermometer has not received a signal.

If no effective signal with the same ID code is received for the current channel in one hour, RF will turn on for 3 minutes to clear the ID; The temperature display will resume back when the correct signal is received again. If there is no record for RF, RF will turn on for 3 minutes every hour.

Alarm setting mode

In normal view, press ALARM to enter the alarm view.

In alarm view, press UP to turn the alarm on or off. A bell symbol will be displayed when the alarm is set.

Press and hold ALARM button to set the alarm. Time unit to be set flashes. The setting sequence: hour; minute; exit back to the alarm view.

The alarm will ring for 2 minutes. When ringing, press the snooze button below the display for a 5 minutes snooze period or press any other button to turn off the alarm.

BUTTON FUNCTIONS

Button Mode \n		TIME	ALARM	DOWN	UP	MEM
Normal view	Press		Switch to alarm display mode	°C/°F	Switch between 12/24 hour display	View saved data
	Hold 2s	Enter time setting mode, Time unit to be set flashes.	Enter alarm setting mode		Register RF data	Clear history
Time setting mode	Press	Confirm time setting		One unit backward	One unit backward	
	Hold 2s			8 units/sec. backward	8 units/sec. backward	
Alarm setting mode	Press		Confirm alarm setting	One unit backward	One unit backward	
	Hold 2s			8 units/sec. backward	8 units/sec. backward	

Copyright © 2022 Isojoen Konehalli Oy. All rights reserved. Reproduction transfer distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the written permission of Isojoen Konehalli Oy is prohibited. The content of this document is provided as is . Except as required by applicable law no express nor implied warranties of any kind including the warranties of merchantability and suitability for a particular purpose are made in relation to the accuracy reliability or content of this document. Pictures in this document are indicative and may differ from the delivered product. Isojoen Konehalli Oy follows a policy of ongoing development and reserves the right to make changes and improvements to the product and this document without prior notice. EU Declaration of Conformity is not anymore valid and the warranty is voided if the technical features or other features of the product are changed without manufacturer's permission. Isojoen Konehalli Oy is not responsible for the direct or indirect damages caused by the use of the product.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Akupointin EU-vedostustekniikan suoritusta)

N:o

Isojoen Konehdil Oy
Keskustie 25
61950 Kauhajoki
Puh. +358 (0)20 1323 232
tctepatehdas@jkl.fi

valtuutettu yksilöimme omalta sivulta, että seuraavat tiedot ovat

Laita: Lampaan Ammatti- ja

Tuotemerkkä: CRX
Työkalunnumero: CRX505A (R38429NDT)

Utgång: 88

neljä vuodenjaksoon 2014/03 EU

valmistaja/tehdas ja yhteyshenkilö kompatisoivat laitteen EMC-direktiivi 2014/03/EU

varustetulla alustalla (yleisesti käytetty laite) mukaan mukanaan RoHS direktiivi 2011/65/EU (EU) 2015/683

valtuutettu yksilöimme harjoittamalla olevan erityisen tarkkuuden ja vakuutamalla se myös tämän:

Rad n:o EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

EMC: EN 62368-1:2014 A11:2017; EN 62479:2010; Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); Final draft EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)

Kauhajoki 12.12.2022

Valtuuttaja:

Isojoen Konehdil Oy



Jari Pihlaja (nimi on osoitettu lähdettävän tekijänä tähän tekstitiivissä)

EU-försäkran om överensstämmelse (Overensställning av original EU-Deklaration om överensstämmelse)

Vi

Isojoen Konehdil Oy
Keskustie 25
61950 Kauhajoki
Tel. +358 (0)20 1323 232
tctepatehdas@jkl.fi

ärberätt på väntligt att anse att följande produkten

Typ av utrustning: Tröskölämmare

Varumärke: CRX

Typbeteckning: CRX505A (R38429NDT)

uppfyller kraven i

neljä vuodenjaksoon 2014/03 EU

direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/03/EU

direktivet om begränsning av användning av farliga ämnen (RoHS) 2011/65/EU (EU) 2015/683

och i följande harmoniserade standarder och tekniska specifikationer fastställda i direktivet:

Rad n:o EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

EMC: EN 62368-1:2014 A11:2017; EN 62479:2010; Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); Final draft EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)

Kauhajoki 12.12.2022

Tekniker:

Isojoen Konehdil Oy



Jari Pihlaja (nimi är otdratt till att säkerställa att den faktiskt skrivits)

EU Declaration of Conformity

(Translation of the original EU Declaration of Conformity)

We

Isojoen Konehalli Oy
Keskustie 26
61850 Kauhajoki As
Tel. +358 (0)20 1323 232
tuotepalautte@ikh.fi

declare under our sole responsibility that the following product

Equipment: Wireless thermometer

Brand name: CRX

Model/Type: CRX505A (F38409ADT)

is in conformity with the

Radio Equipment Directive 2014/53 EU

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU (EU) 2015/863

and the following harmonized standards and technical specifications have been applied:

Radio: EN 300 228-1 V3.1.1 (2017-02); EN 300 228-2 V3.1.1 (2017-02)

EMC: EN 62368-1:2014 A11:2017; EN 63479:2010; Draft EN 301 485-3 V2.2.0 (2017-03); Final draft EN 301 485-3 V2.1.1 (2017-03)

Kauhajoki 12.12.2022

Manufacturer:
Isojoen Konehalli Oy

Jari Pirttijärvi, Purchasing Manager (authorized to complete the Technical File)



Sähkö- ja elektromäkkalaitteita ei saa hävittää tavallisen koitalousjätteen mukana, vaan ne on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen. Saadaksesi lisätietoja ota yhteyts paikallisiin viranomaisiin tai lähiseen josta laitteet ostit.

Elektriska och elektroniska produkter får inte bortskaffas som osorterat kommunalt avfall. Lämna dem i stället in på en för ändamålet avsedd insamlingsplats. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.

Electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Instead, hand it over to a designated collection point for recycling. Contact your local authorities or retailer for further information.

YHTEYSTIEDOT • KONTAKTUPPGIFTER • CONTACT DETAILS

Isojoen Konehalli Oy, Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Finland
Tel. +358 (0)20 1323 232 • tuotepalautte@ikh.fi • www.ikh.fi